

**ITALIANO**

**Avvertenze generali**

- Leggere attentamente le istruzioni, prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore.
- L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto deve essere effettuata solo da personale tecnico qualificato ed opportunamente addestrato nel rispetto delle normative vigenti ivi comprese le osservanze sulla prevenzione infortuni.
- Prima di effettuare ogni operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione.
- L'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato studiato.
- Il costruttore non può comunque essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.


**Descrizione**

Derivato interno videocitofonico vivavoce intercomunicante.

**Funzione dei morsetti F**

**Morsettiera M1**

**AL** Ingresso allarme

**-**  **+** Chiamata da pianerottolo

**B** Ingresso linea BUS

**Funzione dei ponticelli F**

**CL. RES - Resistenza di fine linea**

Il ponticello deve essere inserito solo nell'ultimo dispositivo della linea **H**.

**M/S - Selettore master/slave**

Se due o più derivati sono stati configurati per rispondere ad una stessa chiamata, solo sul/sui derivati master viene visualizzata l'immagine in anteprima del chiamante **I**.

**Dati tecnici**

Tipo	PEV
Assorbimento massimo (mA)	200
Assorbimento in stand-by (mA)	< 1
Assorbimento singolo LED (mA)	1
Temperatura di stoccaggio (°C)	-25 ÷ +70
Standard video	PAL / NTSC
Display LCD TFT a colori (Pollici)	3,5

**Installazione A**

- Premere il pulsante **1**; sganciare il supporto dal dispositivo facendolo scorrere **2**.
- Fissare il supporto alla scatola da incasso o direttamente alla parete, utilizzando le viti in dotazione **B** evitando il serraggio eccessivo delle viti.
- Installare il dispositivo ad un'altezza adeguata all'utente.
- Eseguire i collegamenti e agganciare il dispositivo al supporto **C D**.
- Per sganciare l'apparecchio dal supporto premere il pulsante e sollevare il dispositivo **E**.


**Esempi di collegamento**

- G** Limiti installativi in impianti alimentati da VAS/101.
  - J** Limiti installativi in impianti alimentati da VA/01.
- L'accensione contemporanea di 3 monitor è possibile solo in impianti mono/bifamiliari con DVC+VA/01.

**Configurazione melodie K**

**Bisogna eseguire, in successione, tutte le fasi di programmazione descritte di seguito:**


**1- Ingresso in Programmazione.**

Premere per 5 volte il pulsante  entro 5 s **1**. Un breve segnale acustico conferma l'ingresso in programmazione.

**2- Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno.**

Per ascoltare in sequenza le melodie premere il tasto **2**.


Per selezionare la melodia ed uscire dalla programmazione premere il tasto  **3**.

Per selezionare la melodia e proseguire con la programmazione premere il tasto  **4**.

**3- Programmazione della melodia associata alla chiamata dal pianerottolo.**


Per ascoltare in sequenza le melodie premere il tasto **5**.

Per selezionare la melodia ed uscire dalla programmazione premere il tasto  **6**.

Per selezionare la melodia e proseguire con la programmazione premere il tasto  **7**.

**4- Programmazione del numero di squilli di chiamata.**

Premere il tasto **8** tante volte quanti sono gli squilli desiderati (da 1 a 6 squilli). Dopo 3 secondi dall'ultima pressione del tasto verrà riprodotta la chiamata selezionata per il numero di squilli prescelto.

Per uscire dalla programmazione premere il tasto  **9**.

**Per la programmazione della chiamata, vedere la documentazione dei posti esterni.**

Il prodotto è conforme alle direttive di riferimento vigenti.

**Dismissione e smaltimento.** Non disperdere nell'ambiente l'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. I componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale.

I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

