



## Настройки Android для VideoEntry

### Общие указания.

Операционная система Android используется различными производителями смартфонов. Каждая фирма-изготовитель использует в своих устройствах различные конфигурации с целью оптимизации расхода заряда аккумулятора, персонализации системы уведомлений или приостановки работы неиспользуемых приложений.

Для правильной настройки системы Android важно следовать инструкциям в этом документе, где приведены примеры конфигурации для некоторых устройств:

[SAMSUNG S10 - ANDROID 11](#)

[SAMSUNG A10 - ANDROID 10](#)

[SAMSUNG A71 - ANDROID 11](#)

[SAMSUNG A8 - ANDROID 9](#)

[HUAWEI P30 LITE - ANDROID 10](#)

[XIAOMI REDMI NOTE 7 - ANDROID 9](#)

[XIAOMI REDMI NOTE 8T – ANDROID 9](#)

[OPPO A52 - ANDROID 11](#)

Если вашего устройства нет в списке, вы можете попробовать следовать инструкциям для похожей модели и/или модели того же производителя.

Рекомендуется выполнить все настройки после полного закрытия приложения VideoEntry.

# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

1


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Battery -> Optimize battery usage -> (select "All") -> VideoEntry -> ON/OFF**

## Настроить -> ВЫКЛ

Отключает оптимизацию расхода заряда батареи.

*ВКЛ*

Включает оптимизацию расхода заряда батареи.



# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

2


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Appear on top -> Allow permission -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Фоновое приложение выходит на первый план в случае входящего вызова.

*ВЫКЛ*

Фоновое приложение не выходит на первый план в случае входящего вызова.



# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

3


Settings -> Apps -> VideoEntry -> Permissions -> Remove permissions if app isn't used -> ON/OFF

**Настроить -> ВЫКЛ**

Сохраняет разрешения приложения, если оно не используется.

*ВКЛ*

Отзывает разрешения приложения, если оно не используется.



4


Settings -> Battery and device care -> Battery -> Background usage limits-> Put unused apps to sleep -> ON/OFF

**Настроить -> ВЫКЛ**

Поддерживает работу приложения, даже если оно не используется.

*ВКЛ*

Приостанавливает работу приложения, если оно не используется.



# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

5


Settings -> Display -> Full screen apps -> VideoEntry -> ON/OFF - (optional)

**Настроить -> ВКЛ**

Полноэкранное отображение приложения.

*ВЫКЛ*

Автоматическое отображение приложения.



# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

6


Settings -> Lock screen -> Notifications -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Показывает уведомления.

*ВЫКЛ*

Не показывает уведомления.



# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

7


Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications ->  
Show notifications -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления в приложении.

*ВЫКЛ*

Отключить уведомления в приложении.



# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

8


Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления о вызове.

*ВЫКЛ*

Отключает уведомления о вызове.



# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

9

Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Lock screen

## Настроить -> Hide content


Показывает уведомление, но без содержания.

### Show content

Показывает уведомление в выбранном режиме (со звуком/без звука, с иконкой/без иконки и т. д.).

### Don't show notifications

Не показывает никаких уведомлений.



# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

10


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Show as pop-up -> ON/OFF**

## Настроить -> ВКЛ

В момент разблокировки экрана появляется окно вызова при любых настройках отображения уведомления. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

## ВЫКЛ

В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте выпадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.



# CAME SAMSUNG Galaxy S10 – Android 11

11


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> VideoEntry  
-> ON/OFF**

**Рекомендовано -> ВЫКЛ**

Отключает уведомления о статусе регистрации.

*ВКЛ*

Включает уведомления о статусе регистрации.



1


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Battery-> Optimise battery usage -> VideoEntry -> ON/OFF**

**Настроить -> ВЫКЛ**

Отключает оптимизацию расхода заряда батареи.

*ВКЛ*

Включает оптимизацию расхода заряда батареи.



2


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Appear on top -> Allow permission -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Фоновое приложение выходит на первый план в случае входящего вызова.

*ВЫКЛ*

Фоновое приложение не выходит на первый план в случае входящего вызова.



3


Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Show notifications  
-> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления в приложении.

*ВЫКЛ*

Отключить уведомления в приложении.



4


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления о вызове.

*ВЫКЛ*

Отключает уведомления о вызове.



5


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> App icon badges -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Показывает значок полученного уведомления на иконке приложения.

*ВЫКЛ*

Прячет значок полученного уведомления на иконке приложения.



6

Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Lock Screen

**Настроить -> Hide content**


Показывает уведомление в виде короткого кликабельного текста.

*Show content*

Показывает уведомление в выбранном режиме (со звуком/без звука, с иконкой/без иконки и т. д.).

*Don't show notification*

Не показывает никаких уведомлений.



7


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Show as pop-up -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

В момент разблокировки экрана появляется окно вызова при любых настройках отображения уведомления. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

**ВЫКЛ**

В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте ниспадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.



8


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Videoentry -> ON/OFF**

**Рекомендовано -> ВЫКЛ**

Отключает уведомление о статусе регистрации.

*ВКЛ*

Включает уведомление о статусе регистрации.



1


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Battery -> Optimise battery usage -> (select "All") -> VideoEntry -> ON/OFF**

**Настроить -> ВЫКЛ**

Отключает оптимизацию расхода заряда батареи.

*ВКЛ*

Включает оптимизацию расхода заряда батареи.



2


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Appear on top -> Allow permission -> ON/OFF**

### **Настроить -> ВКЛ**

Фоновое приложение выходит на первый план в случае входящего вызова.

*ВЫКЛ*

Фоновое приложение не выходит на первый план в случае входящего вызова.



3


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Permissions -> Remove permissions if app isn't used -> ON/OFF**

### Настроить -> ВЫКЛ

Сохраняет действующими разрешения приложения, даже если оно не используется.

*ВКЛ*

Отзывает разрешения приложения, если оно не используется.



4


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления о вызове.

*ВЫКЛ*

Отключает уведомления о вызове.



5


Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> App icon badges -> ON/OFF

### Настроить -> ВКЛ

Показывает значок полученного уведомления на иконке приложения.

*ВЫКЛ*

Прячет значок полученного уведомления на иконке приложения.



6

**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Lock Screen**

### Настроить -> Hide content


Показывает уведомление в виде короткого кликабельного текста.

#### *Show content*

Показывает уведомление в выбранном режиме (со звуком/без звука, с иконкой/без иконки и т. д.).

#### *Don't show notifications*

Не показывает никаких уведомлений.



7


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> VideoEntry  
-> ON/OFF**

**Рекомендовано -> Выкл**

Отключает уведомления о статусе регистрации.

*Вкл*

Включает уведомления о статусе регистрации.



8


Settings -> Battery and device care -> Battery -> Background usage limits-> Put unused app to sleep -> ON/OFF

**Настроить -> ВЫКЛ**

Поддерживает работу приложения, даже если оно не используется.

*ВКЛ*

Приостанавливает работу приложения, если оно не используется.



1


**Settings -> Apps -> Videoentry -> Battery -> Optimise battery usage -> (select "All") -> Videoentry -> ON/OFF**

**Настроить -> ВЫКЛ**

Отключает оптимизацию расхода заряда батареи.

*ВКЛ*

Включает оптимизацию расхода заряда батареи.



2


**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Appear on top -> Allow permission -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Фоновое приложение выходит на первый план в случае входящего вызова.

*ВЫКЛ*

Фоновое приложение не выходит на первый план в случае входящего вызова.



3


**Settings -> Apps -> Videoentry -> Notifications – App icon badges -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Показывает значок полученного уведомления на иконке приложения.

*ВЫКЛ*

Прячет значок полученного уведомления на иконке приложения.



4


**Settings -> Apps-> Videoentry -> Notifications -> Calls (ex default)  
-> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления о вызове в приложении.

*ВЫКЛ*

Отключает уведомления о вызове в приложении.



5


Settings -> Apps-> Videoentry -> Notifications -> Calls (ex default)  
-> App icon badges -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Показывает значок полученного уведомления на иконке приложения.

*ВЫКЛ*

Прячет значок полученного уведомления на иконке приложения.



6

Settings -> Apps-> Videoentry -> Notifications-> Calls (ex default) -> Lockscreen

**Настроить -> Hide content**


Показывает уведомление в виде короткого кликабельного текста.

*Show content*

Показывает уведомление в выбранном режиме (со звуком/без звука, с иконкой/без иконки и т. д.).

*Don't show notification*

Не показывает никаких уведомлений.



7


**Settings -> Apps -> Videoentry -> Notifications -> VideoEntry -> ON/OFF**

**Рекомендовано -> ВЫКЛ**

Отключает уведомление о статусе регистрации.

*ВКЛ*

Включает уведомление о статусе регистрации.



8

**Settings -> Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Notification style**

**Настроить -> Sound and pop-up**

В момент разблокировки экрана появляется окно вызова при любых настройках отображения уведомления. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

*Sound*


В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте выпадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

*Silent*

В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте выпадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

*Silent and minimised*

В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте выпадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения.



1

Settings -> Battery -> App launch -> Videoentry -> ON/OFF



### Настроить -> Manage manually

(оставить все настройки по умолчанию активными)

Обеспечивает корректную работу приложения в фоновом режиме.

*Manage automatically*

Может привести к остановке фонового приложения.



2


**Settings -> Apps -> Apps -> Videoentry -> Notifications -> Allow notifications -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Включить уведомления в приложении.

*ВЫКЛ*

Отключить уведомления в приложении.



3


**Settings -> Apps -> Apps -> Videoentry -> Notifications -> App icon badges -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Показывает значок полученного уведомления на иконке приложения.

*ВЫКЛ*

Прячет значок полученного уведомления на иконке приложения.



4


Settings -> Apps -> Apps -> Videoentry -> Notifications -> Calls (ex Default) -> Allow notifications -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Разрешает уведомлять о вызове.

*ВЫКЛ*

Не разрешает уведомлять о вызове.



5


Settings -> Apps -> Apps -> Videoentry -> Notifications -> Calls (ex Default) -> Gentle notifications -> ON/OFF

**Настроить -> ВЫКЛ**

Включает звук уведомления.

*ВКЛ*

Отключает звук уведомления.



6


Settings -> Apps -> Apps -> Videoentry -> Notifications -> Calls (ex Default) -> Banners -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Показывает уведомление над статусной строкой.

*ВЫКЛ*

Не показывает уведомление над статусной строкой.



7

**Settings -> Apps -> Apps -> Videoentry -> Notifications -> Calls (ex Default) -> Lock screen notifications**

**Настроить -> Show but hide contents**


Показывает уведомление, но без содержания.

*Show*

Показывает уведомление в выбранном режиме (со звуком/без звука, с иконкой/без иконки и т. д.).

*Do not show*

Не показывает никаких уведомлений.



**8**


**Settings -> Apps -> Apps -> Videoentry -> Notifications -> Videoentry  
-> Allow notifications -> ON/OFF**

**Рекомендовано -> ВЫКЛ**

Отключает уведомление о статусе регистрации.

*ВКЛ*

Включает уведомление о статусе регистрации.



9


Settings -> Apps -> Apps -> (press “...” in the top right) -> Special access -> Battery optimization -> (select “All apps”) -> Videoentry -> Don't allow

**Настроить -> Don't allow**

Предотвращает наложение ограничений на использование приложений.

*Allow*

Оптимизация ограничивает использование приложений.



10


Settings -> Apps -> Apps -> Videoentry -> Draw over other apps -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Позволяет приложению переместиться выше других используемых приложений. Это может повлиять на использование и отображаемый контент.

**ВЫКЛ**

Не позволяет приложению перемещаться выше других используемых приложений.



1

**Settings -> Battery & Performance -> (select "Battery") -> App Battery Saver -> VideoEntry**

**Настроить -> No restrictions**

Отсутствие ограничений по потреблению заряда.

*Battery saver (recommended).*


Выборочно указывает на приложения, работающие в фоновом режиме.

*Restrict background Apps.*

Может блокировать важные функции (например, push-уведомления).

*Restrict background activity.*

Закрывает приложение для сбережения заряда.



2


Settings -> Passwords & Security -> Privacy -> Special App access -> Battery optimisation -> (select "All apps") -> Videoentry -> OPTIMISE/DON'T OPTIMISE

**Настроить -> Don't optimise**

Это позволяет приложению работать в фоновом режиме.

*Optimise*

Блокирует работу приложения в фоновом режиме.



3

Settings -> Passwords & Security -> Privacy -> Special app access -> Display over other apps -> Videoentry -> Allow display over other apps -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Фоновое приложение выходит на первый план в случае вызова, но требуется другая настройка (см. «Другие разрешения»).

*ВЫКЛ*

Фоновое приложение не выходит на первый план в случае входящего вызова.



4


Settings -> Apps -> Permissions -> Other permissions -> VideoEntry  
-> Display pop-up window -> ПРИНЯТЬ/ЗАПРЕТИТЬ

**Настроить -> ПРИНЯТЬ**

Показывает приложение на первом плане в случае вызова.

**ЗАПРЕТИТЬ**

Не показывает приложение на первом плане.



5


**Settings -> Apps -> Permissions -> Other Permissions -> VideoEntry -> Display pop up window while running in the background -> ПРИНЯТЬ/ЗАПРЕТИТЬ**

**Настроить -> ПРИНЯТЬ**

Фоновое приложение выходит на первый план в случае входящего вызова.

*ЗАПРЕТИТЬ*

Фоновое приложение не выходит на первый план в случае входящего вызова.



6


Settings -> Display -> Fullscreen mode -> VideoEntry -> ON/OFF - (option)

**Настроить -> ВКЛ**

Полноэкранное отображение приложения.

*ВЫКЛ*

Автоматическое отображение приложения.



7


Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Show notifications -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления в приложении.

*ВЫКЛ*

Отключить уведомления в приложении.



8


Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Show notifications -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления о вызове.

*ВЫКЛ*

Отключает уведомления о вызове.



9

**Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Importance**

**Настроить -> High (разрешает звуковые уведомления и показывает на экране)**

В момент разблокировки экрана появляется окно вызова при любых настройках отображения уведомления.

Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

*Default (разрешает звуковые уведомления)*


В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте ниспадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

*Low (показывает на экране без звуковых уведомлений)*

В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте ниспадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

*Trivial (показывает на экране без звуковых уведомлений и сокращает окно)*

В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте ниспадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения.



10

Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> On the Lock screen

**Настроить -> Show all notifications but hide contents**


Показывает уведомление в виде короткого кликабельного текста.

*Show all notifications and their contents*

Показывает уведомление в выбранном режиме (со звуком/без звука, с иконкой/без иконки и т. д.).

*Don't show notifications at all*

Не показывает никаких уведомлений.



11


**Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> VideoEntry -> ON/OFF**

**Рекомендовано -> ВЫКЛ**

Отключает уведомления о статусе регистрации.

*ВКЛ*

Включает уведомления о статусе регистрации.



12


Settings -> Lock screen -> Wake Lock screen for notifications -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Показывает уведомления на заставке блокировки экрана.

*ВЫКЛ*

Не показывает уведомления на заставке блокировки экрана.



13

Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry  
-> Autostart -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Использует автозапуск при включении.

*ВЫКЛ*


Не использует автозапуск при включении.



# CAME XAOMI REDMI NOTE 7 – Android 9

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА:

запустите приложение и нажмите кнопку  для просмотра всех запущенных приложений; длительное нажатие на VideoEntry приводит к появлению трех иконок: *замочек, разделение экрана и настройки*. Выберите *замочек*: приложение не выключается в фоновом режиме. Рядом с названием приложения появится замочек.



1

**Settings -> Battery & Performance -> (select "Battery") -> App Battery Saver -> VideoEntry**

**Настроить -> No restrictions**

Отсутствие ограничений по потреблению заряда.

*Battery saver (recommended)*


Выборочно указывает на приложения, работающие в фоновом режиме.

*Restrict background apps*

Может блокировать важные функции (например, push-уведомления).

*Restrict background activity*

Закрывает приложение для сбережения заряда.



2


Settings -> Passwords & Security -> Privacy -> Special App access -> Battery optimisation -> (select "All apps") -> Videoentry -> OPTIMISE/DON'T OPTIMISE

**Настроить -> Don't optimise**

Обеспечивает работу приложения в фоновом режиме.

*Optimise*

Блокирует работу приложения в фоновом режиме.



3

**Settings -> Passwords & Security -> Privacy -> Special app access -> Display over other apps -> Videoentry -> ON/OFF**

### **Настроить -> ВКЛ**

Фоновое приложение выходит на первый план в случае вызова, но требуется другая настройка (см. «Другие разрешения»).

*ВЫКЛ*

Фоновое приложение не выходит на первый план в случае входящего вызова.



4


**Settings -> Apps -> Permissions -> Other permissions -> VideoEntry  
-> Display pop-up window -> ПРИНЯТЬ/ЗАПРЕТИТЬ**

**Настроить -> ПРИНЯТЬ**

Показывает приложение на первом плане в случае вызова.

**ЗАПРЕТИТЬ**

Не показывает приложение на первом плане.



5


**Settings -> Apps -> Permissions -> Other Permissions -> VideoEntry -> Display pop up window while running in the background -> ПРИНЯТЬ/ЗАПРЕТИТЬ**

**Настроить -> ПРИНЯТЬ**

Фоновое приложение выходит на первый план в случае входящего вызова.

*ЗАПРЕТИТЬ*

Фоновое приложение не выходит на первый план в случае входящего вызова.



# CAME XIAOMI REDMI NOTE 8T – Android 9

6


Settings -> Display -> Fullscreen mode -> VideoEntry -> ON/OFF - (option)

**Настроить -> ВКЛ**

Полноэкранное отображение приложения.

*ВЫКЛ*

Автоматическое отображение приложения.



7


Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Show notifications -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления в приложении.

*ВЫКЛ*

Отключить уведомления в приложении.



8


**Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Show notifications -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления о вызове.

*ВЫКЛ*

Отключает уведомления о вызове.



# CAME XIAOMI REDMI NOTE 8T – Android 9

9

**Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> Importance**

**Настроить -> High (разрешает звуковые уведомления и показывает на экране)**

В момент разблокировки экрана появляется окно вызова при любых настройках отображения уведомления. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

*Default (разрешает звуковые уведомления)*


В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте выпадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

*Low (показывает на экране без звуковых уведомлений)*

В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте выпадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

*Trivial (показывает на экране без звуковых уведомлений и сокращает окно)*

В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте выпадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения.



10

Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> Calls (ex default) -> On the Lock screen

**Настроить -> Show all notifications but hide contents**


Показывает уведомление, но без содержания.

*Show all notifications and their contents*

Показывает уведомление в выбранном режиме (со звуком/без звука, с иконкой/без иконки и т. д.).

*Don't show notifications at all*

Не показывает никаких уведомлений.



11


**Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Notifications -> VideoEntry -> ON/OFF**

**Рекомендовано -> ВЫКЛ**

Отключает уведомления о статусе регистрации.

*ВКЛ*

Включает уведомления о статусе регистрации.



12


Settings -> Lock screen -> Wake Lock screen for notifications -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Показывает уведомления на заставке блокировки экрана.

*ВЫКЛ*

Не показывает уведомления на заставке блокировки экрана.



13

Settings -> Apps -> Manage Apps -> VideoEntry -> Autostart -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

Использует автозапуск при включении.

*ВЫКЛ*


Не использует автозапуск при включении.



# CAME XIAOMI REDMI NOTE 8T – Android 9

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА:

запустите приложение и нажмите кнопку  для просмотра всех запущенных приложений; длительное нажатие на VideoEntry приводит к появлению трех иконок: *замочек*, *разделение экрана* и *настройки*. Выберите *замочек*: приложение не выключается в фоновом режиме. Рядом с названием приложения появится замочек.



1

Settings -> Battery -> More battery settings -> Optimise battery use  
-> VideoEntry -> Don't optimise


**Настроить -> Don't optimise**

Отключает оптимизацию расхода заряда батареи.

*Auto-optimise*

Включает оптимизацию расхода заряда батареи.

*Always ask*



2


**Settings -> App management -> App list -> Videoentry -> Display over other Apps -> ON/OFF**

### Настроить -> ВКЛ

Фоновое приложение выходит на первый план в случае входящего вызова.

*ВЫКЛ*

Фоновое приложение не выходит на первый план в случае входящего вызова.



3


Настройки -> Управление приложениями -> Список приложений  
-> VideoEntry -> Использование батареи -> Разрешить фоновую  
работу -> ВКЛ/ВЫКЛ

**Настроить -> ВКЛ**

Обеспечивает работу приложения в фоновом режиме.

*ВЫКЛ*

Блокирует работу приложения в фоновом режиме.



4


Settings -> App management -> App list -> VideoEntry  
-> Permissions -> Remove permission if App isn't used -> ON/OFF

**Настроить -> ВЫКЛ**

Сохраняет включенными разрешения, даже если приложение не используется какое-то время.

*ВКЛ*

Автоматически отзывает разрешения, если приложение не используется какое-то время.



5


**Settings -> App management -> App list -> VideoEntry -> Manage notifications -> Calls (ex default) -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления о вызове.

*ВЫКЛ*

Отключает уведомления о вызове.



6


Settings -> App management -> App list -> VideoEntry -> Manage notifications -> Calls (ex default) -> Lock Screen

**Выбрать -> Lock screen**

Показывает уведомление в выбранном режиме (со звуком/без звука, с иконкой/без иконки и т. д.).

*Отключена блокировка экрана*

Показывает уведомление в виде короткого кликабельного текста.



7


Settings -> App management -> App list -> VideoEntry -> Manage notifications -> Calls (ex default) -> Display on status bar -> ON/OFF

**Настроить -> ВКЛ**

В момент разблокировки экрана появляется окно вызова при любых настройках отображения уведомления. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.

**ВЫКЛ**

В момент разблокировки экрана не появляется окно вызова - Для ответа на вызов откройте ниспадающее меню и нажмите на уведомлении или же иконке приложения. Если уведомление видно, необходимо нажать два раза для ответа на вызов.



8


**Settings -> App management -> App list -> VideoEntry -> Manage notifications -> VideoEntry -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Включает уведомления о статусе регистрации.

*Рекомендовано -> ВЫКЛ*

Отключает уведомления о статусе регистрации.



9

**Settings -> App management -> App list -> Videoentry -> Battery usage -> Allow auto-launch -> ON/OFF**

**Настроить -> ВКЛ**

Использует автозапуск при включении.

*ВЫКЛ*

Не использует автозапуск при включении.

